

Coreldraw (X6) hasznos dolgok

Pontos méretű síkidomok.

Megrajzolás után a pontos méretek beállítása majd - Ctrl + Q (Convert to Curves). Ekkor az arányok 100%-ra fognak állni.

From:

<https://www.wiki.cimbora.hu/> - **Informatika, elektromosság és mindenféle**

Permanent link:

https://www.wiki.cimbora.hu/doku.php?id=lezergravirozas:alkalmazasok:coreldraw_hasznalat_2

Last update: **2026/06/18 05:53**

